Canon

Satera

Macintosh用 CAPTプリンタドライバ オンラインマニュアル





🍆 本書の構成について

第1章 ご使用の前に

第2章 プリンタドライバのインストールと印刷方法

第3章 基本的な印刷機能

第4章 便利な印刷機能

第5章 印刷品質の設定

第6章 困ったときには

第7章 付録

●ご確認ください

PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。 ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がイン ストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロード し、インストールしてください。

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

	はじめにv
	本書の読みかたvマークについてvボタンの表記についてv画面についてvi略称についてvi
	商標について
第1章	ご使用の前に
	オンラインマニュアルの使いかた1-2画面上で参照する場合1-2印刷してから参照する場合1-3
第2章	プリンタドライバのインストールと印刷方法
	印刷するときに必要な作業 2-2 プリンタを設置したあとに行う作業 2-2 印刷のたびに行う作業 2-2 必要なシステム環境 2-2
	プリンタドライバをインストールする2-4
	プリンタをプリンタリストに登録する2-9Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合2-9Mac OS X 10.4.x の場合2-11Mac OS X 10.5.x の場合2-13
	印刷前のプリンタ情報設定2-16
	アプリケーションソフトウェアから印刷する2-18
	プリンタドライバヘルプを表示する2-21
	プリンタドライバをアンインストールする2-23
第3章	基本的な印刷機能
	用紙サイズを指定する 3-2 用紙タイプを指定する 3-4
	印刷方向を指定する3-7

	拡大・縮小して印刷する3-8	
	原稿と異なるサイズの用紙に印刷する	
	(Mac OS X 10.4.x~10.5.x のみ)3-9	
	印刷できる用紙サイズ3-11	
	はがきを使用するときの注意(LBP3300、LBP3210、LBP3000のみ) 3-12	
	部数とページ範囲を設定する3-14	
	複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する	
	給紙方法を指定する	
	(LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300 のみ)3-18	
	排紙先を指定する(LBP3500 のみ)	
	印刷の仕上げ方法を設定する3-24	
	用紙の両面に印刷する(LBP3500、LBP3300 のみ)3-26	
	とじしろをつけて印刷する (LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300 のみ)3-27	
	トナー濃度を設定して印刷する	
	トナーを節約して印刷する	
	お気に入りを追加する3-33	
	印刷を中止 / 中断 / 再開するには	
	Mac OS X 10.5.x の場合	
第4章	Mac OS X 10.5.x の場合	
第4章		
第4章	便利な印刷機能	
第4章	便利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-4	
第4章	便利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x のみ) 4-8	
第4章	 便利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ)	
第4章	 便利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x のみ) 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ) 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 	
第4章	 便利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ)	
第4章	使利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ) 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x~10.4.xのみ) 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x~10.5.xのみ) 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 Mac OS X 10.2.8~10.3.xの場合 4-12 Mac OS X 10.4.x~10.5.xの場合 4-13	
第4章	使利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x のみ) 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ) 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合 4-12	
第4章	使利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ) 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x のみ) 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ) 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合 4-12 Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x の場合 4-13 プリントモニタを利用する 4-15	
第4章	伊利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ). 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ). 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x~10.4.xのみ). 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x~10.5.xのみ). 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 Mac OS X 10.2.8~10.3.xの場合 4-12 Mac OS X 10.4.x~10.5.xの場合 4-13 プリントモニタを利用する 4-15 フリントモニタを起動する 4-15 [ファイル] メニュー 4-16 [プリンタ] メニュー 4-16	
第4章	伊利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ) 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ) 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x~10.4.xのみ) 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x~10.5.xのみ) 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 Mac OS X 10.2.8~10.3.xの場合 4-12 Mac OS X 10.4.x~10.5.xの場合 4-13 プリントモニタを利用する 4-15 プリントモニタを起動する 4-15 [ファイル] メニュー	
第4章	伊利な印刷機能 印刷のスケジュールを設定する(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ). 4-2 印刷ページの順番を変える(Mac OS X 10.3.x~10.5.xのみ). 4-4 色フィルタを指定する(Mac OS X 10.3.x~10.4.xのみ). 4-8 表紙ページを印刷する(Mac OS X 10.4.x~10.5.xのみ). 4-10 原稿を PDF ファイルとして保存する 4-12 Mac OS X 10.2.8~10.3.xの場合 4-12 Mac OS X 10.4.x~10.5.xの場合 4-13 プリントモニタを利用する 4-15 フリントモニタを起動する 4-15 [ファイル] メニュー 4-16 [プリンタ] メニュー 4-16	

第7章
第6章
第5章

はじめに

このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマークを付けています。

● 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

※メモ 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

ボタンの表記について

本書では、ボタン名称を以下のように表しています。

• コンピュータ画面上のボタン: [ボタン名称]


例:[OK] [設定]

画面について

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

操作時にクリックするボタンの場所は、(二二)(丸)で囲んでいます。

また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 ご利用に合わせて選択してください。



略称について

本書では、郵便事業株式会社製のはがきを「郵便はがき」と記載しています。

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBPは、キヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Apple、ColorSync、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

ご使用の前に



オンラインマニュアルの使いかたなどについて説明しています。

オンラインマニュアルの使いかた	. 1-2
画面上で参照する場合	. 1-2
印刷してから参照する場合	. 1-3

オンラインマニュアルの使いかた


本オンラインマニュアルでは、Macintosh 用のプリンタドライバの使いかたについて説明しています。本オンラインマニュアルをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

使用している Mac OS のバージョンにより、ダイアログの表示が若干異なる場合があります。

本オンラインマニュアル中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。 PDF 形式のオンラインマニュアルは、次の方法でご利用いただけます。

画面上で参照する場合

1 [しおり] メニューから参照するトピックを選択します。



選択したトピックに関する説明が表示されます。

2 オンラインマニュアルを終了するときは、「ファイル」メニューから [閉じる] を選択します。

- **1** オンラインマニュアルを表示します。
- **2** [ファイル] メニューから [プリント設定] (または [用紙設定]) を選択します。



3 [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログで、次の項目を設定します。

[設定]:ページ属性

[対象プリンタ]:(印刷するプリンタ)

[用紙サイズ]:A4



Ø VI

- A4 サイズ以外の用紙に印刷すると、文字やイラストが欠けて印刷されることがあります。
- Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、「ページ設定」 ([Page Setup])ダイアログは表示されません。このようなアプリケーションソフトウェアでは、「プリント」ダイアログで「ページ設定」([Page Setup]) ダイアログの設定を行います。

- 4 [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログの [OK] をクリックします。
- **5** [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 [プリント] ダイアログが表示されます。
- **6** [プリント] をクリックします。

[プリンタ] で印刷するプリンタが選択されているか確認してください。



7 オンラインマニュアルを終了するときは、「ファイル」メニューから「閉じる」を選択します。

プリンタドライバのインストー ルと印刷方法

2 CHAPTER

CAPT プリンタドライバのインストール方法やCAPT プリンタドライバを使用した印刷方法などについて説明しています。

印刷するときに必要な作業 プリンタを設置したあとに行う作業 印刷のたびに行う作業 必要なシステム環境	2-2 2-2
プリンタドライバをインストールする	2-4
プリンタをプリンタリストに登録する Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合 Mac OS X 10.4.x の場合 Mac OS X 10.5.x の場合	
印刷前のプリンタ情報設定	2-16
アプリケーションソフトウェアから印刷する	2-18
プリンタドライバヘルプを表示する	2-21
プリンタドライバをアンインストールする	2-23

印刷するときに必要な作業

プリンタを設置したあとに行う作業

プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。

■ プリンタドライバをインストールする(→P.2-4)

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もインストールされます。

また、必要なソフトウェアだけを選択して、カスタムインストールができます。

印刷のたびに行う作業

印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。

■ 印刷先を設定する (→P.2-9)

アプリケーションソフトウェアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要があります。

■ 印刷する (→P.2-18)

アプリケーションソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を行います。 この操作は、アプリケーションソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

必要なシステム環境

Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。

■ コンピュータ

• Power PC プロセッサまたは Intel プロセッサ搭載の Macintosh

■ OS ソフトウェア環境

• Mac OS X 10.2.8/10.3/10.3.1/10.3.2/10.3.3/10.3.4/10.3.5/10.3.6/10.3.7/10.3.8/10.3.9/10.4/10.4.1/10.4.2/10.4.3/10.4.4/10.4.5/10.4.6/10.4.7/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.5.1

✓ メモ • 最新のプリンタドライバは、キヤノンホームページより入手することができます。

- Mac OS X の Classic 環境には対応していません。
- ・日本語版以外の Mac OS には対応していません。

■ インタフェース環境

• Macintosh に標準で搭載されている USB ポート: USB 2.0 Hi-Speed (Mac OS X 10.3.3 以降のみ) /USB Full-Speed (USB1.1 相当)

■ ハードディスク / メモリ

・上記 OS が十分に動作する容量


プリンタドライバをインストールする

本プリンタを使用するときには、プリンタドライバのインストールが必要です。以下の手順 に従って、インストールしてください。


🕛 重要

インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。

- ◎メモ ・プリンタドライバをインストールする前には、必ず付属の CD-ROM(またはキヤノンホー ムページからダウンロードしたファイル) に収録されている [プリンタドライバ MacOSX〕フォルダ内の、「お読みください」を参照してください。
 - 本プリンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに合わせてご 用意ください。お使いのコンピュータに対応した USB ケーブルがおわかりにならない場 合は、Macintosh を購入された販売店にお問い合わせください。
 - プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
 - **2** USB ケーブルの B タイプ (四角い)側をプリンタの USB コネクタへ接続 します。



Øメモ USBケーブルの接続方法については、プリンタに付属の取扱説明書を参照してください。 3 USBケーブルのAタイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接続します。



- **4** コンピュータの電源を入れます。
- **5** マルチユーザ機能をご利用の場合は、「管理者」ユーザでログインします。 マルチユーザ機能をご利用でない場合は次の手順に進みます。
- 6 付属の CD-ROM [LBPXXXX User Software] を CD-ROM ドライブにセットします (XXXX は機種名)。

キヤノンホームページからダウンロードしたプリンタドライバをご使用の場合は、「プリンタドライバ MacOSX」フォルダを開き、手順8に進みます。

- **7** CD-ROMのアイコンをダブルクリックし、[プリンタドライバ MacOSX]フォルダを開きます。
- 🞖 [CAPT Installer] アイコンをダブルクリックします。



[認証] ダイアログが表示されます。

管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



[CAPT Installer] ダイアログが表示されます。

Øメモ ここで入力する [名前] と [パスワード] は Mac OS で設定したものです。

10 内容を確認し、[続ける] をクリックします。



- ✓ メモ [プリント] をクリックすると、ソフトウェア使用許諾契約書を印刷します。
 - [保存] をクリックすると、ソフトウェア使用許諾契約書をテキスト形式で保存します。
 - **11** メッセージが表示されますので、[同意します] をクリックします。



12 プルダウンメニューから [簡易インストール] を選択して、[インストー ル]をクリックします。



- **Ø** メモ [カスタムインストール] を選択すると、インストールする項目を選択できます。
 - 13 メッセージが表示されたら、[続ける] をクリックします。



インストールが開始されます。


- ✓ メモ [キャンセル] をクリックするとインストールを中止します。
 - ユーティリティソフトウェアの「プリントモニタ」も、同時にインストールされます。

14 インストール完了のメッセージが表示されますので、[再起動] をクリッ クします。



Macintosh が再起動します。

15 Macintosh の起動後、プリンタの電源をオンにします。



プリンタの電源の入れかたについては、プリンタに付属の取扱説明書を参照してくださ **Ø**メモ い。

インストールが完了しました。

続けて、「プリンタをプリンタリストに登録する | (→P.2-9) でプリンタを登録します。

プリンタをプリンタリストに登録する

プリンタドライバを使用するためには、プリンタを [プリンタリスト] に登録する必要があります。

[プリンタリスト] に登録するには、プリンタとコンピュータが接続されていて、プリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合

1 お使いのハードディスク → [アプリケーション] → [ユーティリティ] フォルダにある [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。

Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、お使いのハードディスク → [PP] [PP]

[プリンタリスト] ダイアログが表示されます。

Øメモ

Mac OS X 10.3.x をお使いの場合は、[システム環境設定] の [プリントとファクス] アイコンをクリックし、[プリンタを設定] をクリックしても [プリンタリスト] ダイアログを表示することができます。

2 [プリンタリスト] に使用するプリンタが表示されている場合は、プリンタの準備は終了ですので [プリンタリスト] ダイアログを閉じます。使用するプリンタが表示されていない場合は、手順3 に進んでください。

1 重要

以下の条件を満たしている場合は、プリンタが [プリンタリスト] ダイアログに自動的に追加されます。ただし、Mac OS X 10.3.x では自動的に追加されない場合がありますので、その場合、 [プリンタ設定ユーティリティ] からプリンタを登録してください。

- ・プリンタドライバがインストールされている
- プリンタとコンピュータが接続されている
- プリンタの電源がオンになっている

[追加] をクリックします。



• [プリンタリスト] にプリンタが一台も登録されていない場合は、次のダイアログが表示 されますので、「追加」をクリックします。



- [プリンタリスト] ダイアログの画面は、Mac OS X のバージョンによって異なります。
- [USB] を選択します。



5 プリンタリストの一覧から使用するプリンタを選択し、[追加]をクリッ クします。



[プリンタリスト] ダイアログに戻ります。

∅ メモ
 プリンタ名が表示されないときは、本プリンタとコンピュータが USB ケーブルで正しく 接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

6 使用するプリンタが表示されていることを確認し、[プリンタリスト] ダイアログを閉じます。

以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。

Mac OS X 10.4.x の場合

1 お使いのハードディスク → [アプリケーション] → [ユーティリティ] フォルダにある [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。

[プリンタリスト] ダイアログが表示されます。

2 [追加] をクリックします。



[プリンタブラウザ] ダイアログが表示されます。



[デフォルトブラウザ] をクリックします。



4 プリンタリストの一覧から使用するプリンタを選択したあと、[追加]を クリックします。



[プリンタリスト] ダイアログに戻ります。

Ø メモ プリンタ名が表示されないときは、本プリンタとコンピュータが USB ケーブルで正しく 接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

使用するプリンタが表示されていることを確認し、[プリンタリスト] ダ イアログを閉じます。

以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。

Mac OS X 10.5.x の場合

[システム環境設定] にある [プリントとファクス] アイコンをクリック します。



2 [プリンタ] に使用するプリンタが表示されている場合は、プリンタの準 備は終了ですので【プリントとファクス】ダイアログを閉じます。使用 するプリンタが表示されていない場合は、手順3に進んでください。




[+] をクリックします。



4 [デフォルト] をクリックします。



5 プリンタリストの一覧から使用するプリンタを選択したあと、[追加]を クリックします。



- プリンタ名が表示されないときは、本プリンタとコンピュータが USB ケーブルで正しく **Ø** メモ 接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
 - 使用するプリンタが表示されていることを確認し、「プリントとファク ス] ダイアログを閉じます。

以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。

印刷前のプリンタ情報設定

印刷前に、オプション品の装着状況、給紙情報などを設定します。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、以下のいずれかのパネルを選択します。 [仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[特別処理] パネルのいずれかを選択します。
- 「プリンタ情報」をクリックします。



プリンタの最新の情報を取得し、プリンタドライバのプレビュー表示を更新します。

LBP3500 の場合、[プリンタ情報] ダイアログが表示されます。

[プリンタ構成] シートにはオプションの両面ユニットの装着状況が表示され、[給紙] シー トには各給紙部にセットされている用紙のサイズと残量が表示されます。






プリンタ情報を確認したあと、[OK] をクリックします。

'プリケーションソフトウェアから印刷する

ここでは、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader を例に、アプリケーションソフト ウェアから原稿を印刷する手順を説明します。

なお、印刷手順はアプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリ ケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

- Adobe Reader を起動して、印刷する原稿を表示します。
- **2** [ファイル] メニューから [用紙設定] (または [ページ設定] 、[プリン ト設定1)を選択します。



[ページ設定] (「Page Setup]) ダイアログが表示されます。

∅ メモ |

Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、「ページ設定」 ([Page Setup])ダイアログは表示されません。このようなアプリケーションソフトウェ アでは、「プリント」ダイアログで「ページ設定」([Page Setup]) ダイアログの設定を 行います。

- 3 [設定]で「ページ属性」が選択されていることを確認して、「対象プリンタ」から印刷するブリンタ名を選択します。
- **4** 用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小率を設定します。



- **5** [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログの [OK] をクリックします。
- 6 [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。



[プリント] ダイアログが表示されます。

7 [プリンタ] から印刷するプリンタ名を選択します。



ページ範囲、部数などを設定したあと、「プリント」をクリックします。

印刷が開始されます。

- ✓ メモ ・お使いのプリンタが表示されない場合は、以下の手順でプリンタを追加してください。
 - ·Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x をお使いの場合: 「プリンタ」から「プリンタリストを 編集〕を選択して、[プリントセンター] / [プリンタ設定ユーティリティ] のプリン タリストでご使用のプリンタを追加してください。
 - · Mac OS X 10.4.x~ 10.5.x をお使いの場合:[プリンタ] から[プリンタを追加] を 選択して、ご使用のプリンタを追加してください。
 - 印刷処理中は、CAPT Gauge が表示され、印刷状況を確認することができます。CAPT Gauge を表示させたくないときは、「プリント」ダイアログの「特別処理」パネルで、「印 刷ジョブの進行状況を表示する]のチェックマークを消します。
 - 印刷を途中でキャンセルしたときは、プリンタにデータが残ることがあります。このよう な場合、次の印刷を行う前にプリンタの電源を入れなおし、Macintosh の再起動を行っ てください。

プリンタドライバヘルプを表示する

プリンタドライバの設定項目の詳細については、プリンタドライバヘルプを参照してくださ い。プリンタドライバヘルプは、以下のように表示できます。

ダイアログ内の[?]をクリックします。



2 各ダイアログのヘルプが表示されます。



プリンタドライバをアンインストールする

プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールを行います。

- **1** マルチユーザ機能をご利用の場合は、「管理者」ユーザでログインします。 マルチユーザ機能をご利用でない場合は次の手順に進みます。
- 2 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。
- 付属の CD-ROM 「LBPXXXX User Software」を CD-ROM ドライブ にセットします (XXXX は機種名)。

キヤノンホームページからダウンロードしたプリンタドライバをご使用の場合は、「プリンタドライバ MacOSX」フォルダを開き、手順5に進みます。

- **4** CD-ROMのアイコンをダブルクリックし、[プリンタドライバ MacOSX] フォルダを開きます。
- 5 [CAPT Installer] アイコンをダブルクリックします。




[認証] ダイアログが表示されます。

管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



[CAPT Installer] ダイアログが表示されます。

内容を確認し、[続ける] をクリックします。



8 メッセージが表示されますので、[同意します] をクリックします。



タ プルダウンメニューから 「アンインストール」を選択し、「アンインストール」をクリックします。



10メッセージが表示されたら、[続ける] をクリックします。



アンインストールが開始されます。

11 アンインストール完了のメッセージが表示されますので、[終了] をクリックします。



Ø メモ

アンインストールしても、コンピュータに本プリンタが登録されています。以下の手順で 登録されているプリンタを削除してください。

- · Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合:
- ① お使いのハードディスク→ [アプリケーション] → [ユーティリティ] フォルダにあ る [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- ② 本プリンタを選択して [削除] をクリックします。
- ·Mac OS X 10.3.x~ 10.4.x をお使いの場合:
- ① お使いのハードディスク→ [アプリケーション] → [ユーティリティ] フォルダにあ る[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。
- ② 本プリンタを選択して [削除] をクリックします。
- ·Mac OS X 10.5.xをお使いの場合:
- ① [システム環境設定] の [プリントとファクス] アイコンをクリックします。
- ② 本プリンタを選択して、[-] をクリックします。

プリンタドライバのアンインストールが終了しました。

基本的な印刷機能

CAPT プリンタドライバの基本的な印刷機能について説明しています。

用紙サイズを指定する3-2-2
用紙タイプを指定する3-4
印刷方向を指定する3-7
拡大・縮小して印刷する3-8
原稿と異なるサイズの用紙に印刷する (Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ)3-S
印刷できる用紙サイズ
部数とページ範囲を設定する3-14
複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する3-16
給紙方法を指定する (LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300 のみ)3-18
排紙先を指定する(LBP3500 のみ)3-22
印刷の仕上げ方法を設定する3-24
用紙の両面に印刷する(LBP3500、LBP3300のみ)3-26
とじしろをつけて印刷する (LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300のみ)3-27
トナー濃度を設定して印刷する3-29
トナーを節約して印刷する3-31
お気に入りを追加する3-33
印刷を中止 / 中断 / 再開するには 3-35 Mac OS X 10.2.8 ~ 10.4.x の場合 3-35 Mac OS X 10.5.x の場合 3-36

用紙サイズを指定する

印刷する用紙のサイズを指定します。

アプリケーションソフトウェアの「ファイル」メニューから「ページ設 定](または[用紙設定]、[プリント設定])を選択します。

[ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログが表示されます。

Ø メモ

Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、「ページ設定] ([Page Setup])ダイアログは表示されません。このようなアプリケーションソフトウェ アでは、[プリント] ダイアログで [ページ設定]([Page Setup]) ダイアログの設定を 行います。

2 [ページ設定]([Page Setup])ダイアログで、[ページ属性] パネルを 選択します。

[ページ属性] パネルが表示されます。

[用紙サイズ] で、印刷する用紙のサイズを指定します。

お使いの機種によって、使用可能な用紙サイズは異なります。詳しくは、「印刷できる用紙 サイズ | (→P.3-11) を参照してください。また、ユーザ定義用紙をお使いになる場合は、 「ユーザ定義用紙を設定する」(→P.4-33)を参照してください。



Ø メモ

LBP5000、LBP3500の場合、用紙サイズの右に(印字領域 大)と表示されている用 紙を選択すると、印字領域を広げて印刷することができます。ただし、印刷する原稿に よっては、用紙の端が一部欠けて印刷されることがあります。

4 [OK] をクリックします。



Mac OS X 10.4.x \sim 10.5.x をお使いの場合で、原稿のサイズと異なる用紙サイズに印刷する場合は、「プリント」ダイアログの [用紙処理] パネルの [出力用紙サイズ] で出力する用紙サイズを設定します。詳しくは、「原稿と異なるサイズの用紙に印刷する(Mac OS X 10.4.x \sim 10.5.x のみ)」(\rightarrow P.3-9)を参照してください。

用紙タイプを指定する

プリンタで使用する用紙の種類を設定します。この項目の設定に合わせて、プリンタは良好 な印刷結果が得られるように適切な内部処理を自動的に行います。

■ LBP5200

- [普通紙]: 64~105g/m2の用紙、ラベル用紙
- [厚紙]: 106 ~ 135g/m²の用紙

- ∅ メモ | ・封筒の場合は、[用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [封筒 洋形 4 号]、[封筒 洋 形2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。
 - はがきの場合は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[はがき]に設定すると、 自動的にはがきに適した印字モードで印刷されます。
 - ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常「普通紙」に設定してください。[普通紙] に設 定してプリントしたときに定着性が悪い場合は、[厚紙] に設定してください。[厚紙] に 設定しても定着性が向上しない場合は、「特殊印字処理」(「仕上げ」パネル)を「特殊設 定 7] に設定してください。

■ LBP5000

- [普通紙]: 普通紙(75~90g/m²)
- [普通紙 L]:普通紙(60~74g/m²)
- [厚紙 1]: 厚紙 (91~120g/m²)
- 「厚紙 2]: 厚紙 (121~163g/m²)
- [ラベル用紙]: ラベル用紙
- [OHP フィルム]: OHP フィルム (モノクロ時のみ)
- [はがき]:郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、キヤノン推奨4面はがき

封筒の場合は、「用紙サイズ」(または「出力用紙サイズ])で「封筒 洋形 4 号]、「封筒 Ø メモ 洋形 2 号〕に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。

■ LBP3500

- [普通紙]: 普通紙 $(60 \sim 90 \text{g/m}^2)$
- [普通紙 L]: [普通紙] に設定して印刷した結果、用紙のカールが目立つ場合
- [普通紙 H]: [普通紙] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したい場合
- [厚紙 L]:厚紙 (91~199g/m²)
- 「厚紙 H]:「厚紙 L] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したい場合
- [OHP フィルム]: OHP フィルム
- [ラベル用紙]: ラベル用紙
- [はがき]:郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、キヤノン推奨4面はがき

Ø メモ

封筒の場合は、[用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [封筒 洋形 4 号]、[封筒 洋形 2 号]、「封筒 角形 2 号] に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印 刷されます。

■ LBP3300

- [普通紙]: 普通紙(75~90g/m²)
- [普通紙 L]:普通紙(60~74g/m²)
- 「厚紙 1]: 厚紙 (91~120g/m²)
- [厚紙 2]: 厚紙 (121 ~ 163g/m²)
- [厚紙 H]: [厚紙 2] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したい場合
- [OHP フィルム]: OHP フィルム
- [ラベル用紙]:ラベル用紙

- ✓ メモ 封筒の場合は、「用紙サイズ」(または「出力用紙サイズ])で「封筒 洋形 4 号]、「封筒 洋 形 2 号] に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。
 - はがきの場合は、「はがきを使用するときの注意(LBP3300、LBP3210、LBP3000 のみ)」(→P.3-12) を参照してください。

■ LBP3210

- [普通紙]: 64~80g/m²の用紙
- [普通紙 L]: [普通紙] に設定して印刷した結果、用紙のカールが目立つ場合
- 「厚紙】:81 ~ 105 g/m 2 の用紙、ラベル用紙、[普通紙] に設定した結果、定着性をよ り改善したい場合
- [厚紙 H]: 106~163g/m²の用紙
- [OHP フィルム]: OHP フィルム

- ✓ メモ 封筒の場合は、 [用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [封筒 洋形 4 号]、 [封筒 洋 形 2 号〕に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。
 - はがきの場合は、「はがきを使用するときの注意 (LBP3300、LBP3210、LBP3000 の み)」(→P.3-12) を参照してください。

■ LBP3000

- [普通紙]: 64~90g/m²の用紙、ラベル用紙
- 「普通紙 L】:普通紙(64~90g/m²)使用時に、「用紙タイプ)を「普通紙]に設定し て印刷した結果、用紙のカールが目立つ場合
- 「厚紙]: 91 ~ 163g/m²の用紙
- 「厚紙 H]: 「厚紙」に設定した結果、定着性をより改善したい場合
- [OHP フィルム]: OHP フィルム

- ∅ メモ 封筒の場合は、 [用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [封筒 洋形 4 号]、 [封筒 洋 形 2 号〕に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。
 - はがきの場合は、「はがきを使用するときの注意 (LBP3300、LBP3210、LBP3000 のみ)」(→P.3-12) を参照してください。
 - •ユーザ定義用紙の場合は、[用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) でユーザ定義用紙 に設定すると、自動的にユーザ定義用紙に適した印字モードで印刷されます。

7プリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

「プリント」ダイアログが表示されます。

- 2 [プリント] ダイアログで、[給紙] パネルを選択します。 [給紙] パネルが表示されます。
- [用紙タイプ] で、印刷する用紙のタイプを指定します。



印刷方向を指定する

印刷方向を指定して印刷することができます。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [ページ設定] (または [用紙設定]、[プリント設定]) を選択します。

[ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログが表示されます。

Øメモ

Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、[ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログは表示されません。このようなアプリケーションソフトウェアでは、[プリント] ダイアログで [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログの設定を行います。

2 [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログで、[ページ属性] パネルを 選択します。

[ページ属性] パネルが表示されます。

3 [方向] (または [印刷の向き]) で印刷方向を選択します。



∅ メモ

- Mac OS X10.2.8 ~ 10.4.x をお使いの場合は、[[] (横)を選択すると、[仕上げ]パネルのプレビューの用紙の上下が逆に表示されます。([] (横(回転))を選択しても、用紙の上下は逆になりません。)
- Mac OS X 10.5.x の場合、[•] (横(回転))のアイコンは表示されません。お使いのアプリケーションソフトウェアによっては、回転の設定を [ブリント] ダイアログの [レイアウト] パネルの [ページの方向を反転] で行うことができます。
- **4** [OK] をクリックします。

拡大・縮小して印刷する

行います。

原稿を拡大、または縮小して印刷することができます。

Ø メモ 設定できる倍率はご使用のアプリケーションソフトウェアによって異なります。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [ページ設 定](または[用紙設定]、[プリント設定])を選択します。

[ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログが表示されます。

Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、[ページ設定] **Ø** メモ ([Page Setup])ダイアログは表示されません。このようなアプリケーションソフトウェ アでは、[プリント] ダイアログで [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログの設定を

2 [ページ設定]([Page Setup])ダイアログで、[ページ属性] パネルを 選択します。

[ページ属性] パネルが表示されます。

[拡大縮小] で、原稿サイズの拡大縮小率を設定します。



[OK] をクリックします。

原稿と異なるサイズの用紙に印刷する

(Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ)

通常、原稿はアプリケーションソフトウェア上の原稿のサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x では、これに加えて、原稿のサイズとは異なるサイズの用紙に印刷することもできます。この場合、原稿の内容は、出力する用紙のサイズ(出力サイズ)に合わせて自動的に拡大または縮小して印刷されます。

7プリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

「プリント」ダイアログが表示されます。

2 [プリント] ダイアログで、[用紙処理] パネルを選択します。 [用紙処理] パネルが表示されます。

3 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]を選択したあと、ポップアップメニューから出力する用紙サイズを選択します。

お使いの機種によって、使用可能な用紙サイズは異なります。詳しくは、「印刷できる用紙 サイズ」(→P.3-11) を参照してください。

• Mac OS X 10.4.x の場合



• Mac OS X 10.5.x の場合



- 原稿を拡大して印刷したくない場合は、[縮小のみ] にチェックマークを付けます。 **Ø**メモ
 - [プリント] をクリックします。

印刷できる用紙サイズ

お使いのプリンタによって、使用できる用紙サイズが異なります。印刷できる用紙サイズ は、以下のとおりです。

- ✓ メモ ユーザ定義用紙は、ユーザが下記の範囲で独自に設定できる用紙サイズです。詳しくは、 「ユーザ定義用紙を設定する | (→P.4-33) を参照してください。
 - 使用できる用紙サイズは、プリンタの機種によって異なります。また、使用する用紙サイ ズ、用紙の種類によって、給紙方法が異なります。詳しくは、プリンタに付属の取扱説明 書を参照してください。

■ LBP5200

A4、A5、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、封筒 (洋形 2 号、洋形 4 号) ユーザ定義用紙 (7.62 × 12.7 ~ 21.6 × 35.6 cm)

■ LBP5000

A4、A5、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、 封筒(洋形2号、洋形4号)

ユーザ定義用紙 (7.62 × 12.7 ~ 21.6 × 35.6 cm)

■ LBP3500

A3、A4、A5、B4、B5、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往 復はがき、4面はがき、封筒(洋形2号、洋形4号、角形2号)

以下のユーザ定義用紙:

	手差しトレイ * ¹	カセット 1	カセット2 (オプション)
縦置きの場合	幅:	幅:	幅:
	9.80 ~31.20cm	21.00 ~ 29.70cm	21.00~29.70cm
	長さ:	長さ:	長さ:
	14.80 ~47.00cm	21.00 ~ 43.18cm* ²	21.00~43.18cm
横置きの場合	幅:	幅:	幅:
	21.00 ~ 29.70cm	21.00 ~ 29.70cm	21.00~29.70cm
	長さ:	長さ:	長さ:
	14.80 ~ 29.70cm	14.80 ~ 29.70cm	14.80~29.70cm

^{*&}lt;sup>1</sup> 手差しトレイから以下のサイズのユーザ定義用紙を横送りする場合は、[給紙] パネルの [手差しからユーザ定 義用紙を横送りする〕にチェックマークを付けます。

- 幅: 14.80cm以上、29.70cm以下

- 長さ:21.00cm以上、29.70cm以下

ただし、[給紙部]で[自動]を選択して手差しトレイから給紙する場合、以下のサイズのユーザ定義用紙は、 [手差しからユーザ定義用紙を横送りする] の設定に関わらず横送りになります。

- 幅: 14.80cm 以上、21.00cm 未満 - 長さ:21.00cm以上、29.70cm以下

 $^{*^2}$ 幅が27.95 \sim 29.70cm の場合、長さは 21.00 \sim 42.00cm になります。

■ LBP3300

A4、A5、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、封筒(洋形 2 号、洋形 4 号) ユーザ定義用紙(7.62 × 12.7 ~ 21.6 × 35.6 cm)

■ LBP3210

A4、A5、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(洋形 2号、洋形4号)

ユーザ定義用紙 (7.62 × 12.7 ~ 21.6 × 35.6 cm)

■ LBP3000

A4、A5、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、封筒(洋形 2 号、洋形 4 号) ユーザ定義用紙 (7.62 × 12.7 ~ 21.6 × 35.6 cm)

はがきを使用するときの注意 (LBP3300、LBP3210、 LBP3000のみ)

■ LBP3300

[ページ属性] パネルの [用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [はがき] に設定 した場合は、「プリント」ダイアログの「給紙」 - 「はがき用の印字モードを変更する」 で、印刷処理の方法を選択できます。デフォルトではチェックマークは付いていません。 通常、郵便はがきに印刷する場合は、チェックマークを外しておきます。 チェックマークを付けると、定着性をより改善して印刷します。

■ LBP3210

[ページ属性] パネルの [用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [はがき] / [往 復はがき〕に設定した場合は、「プリント」ダイアログの「仕上げ」-「仕上げ詳細」-[はがきの用紙タイプ] で、印刷処理の方法を選択できます。デフォルトでは、[はがき/ 往復はがき〕が選択されています。

- [はがき / 往復はがき]: 郵便はがきや郵便往復はがきに印刷するときに設定します。
- [普通紙]: はがきや往復はがきサイズの普通紙 $(64 \sim 80 \text{g/m}^2)$ に印刷するときに設 定します。
- [普通紙 L]: [普通紙] に設定して印刷した結果、用紙のカールが目立つ場合に設定しま
- [厚紙]: はがきや往復はがきサイズの厚紙($81 \sim 105 g/m^2$)に印刷するときに設定 します。また、「普通紙」に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときにも
- [厚紙 H]:はがきや往復はがきサイズの厚紙 $(106 \sim 163 \text{g/m}^2)$ に印刷するときに設 定します。

■ LBP3000

[ページ属性] パネルの [用紙サイズ] (または [出力用紙サイズ]) で [はがき] に設定した場合は、[プリント] ダイアログの [給紙] – [はがき用の印字モードを変更する] で、印刷処理の方法を選択できます。デフォルトではチェックマークは付いていません。通常、郵便はがきに印刷する場合は、チェックマークを外しておきます。

チェックマークを付けると、印刷速度を優先して印刷するため、最適な印字品質が得られない場合があります。

☑ メモ LBP3000 をご使用の場合でも、[はがき用の印字モードを変更する] が表示されないことがあります。

部数とページ範囲を設定する

アプリケーションソフトウェアの「ファイル」メニューから「プリント」 を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

2 [プリント]ダイアログで、[印刷部数と印刷ページ]パネルを選択します。 [印刷部数と印刷ページ] パネルが表示されます。

Ø メモ

Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、「印刷部数と印 刷ページ] パネルは表示されません。 このようなアプリケーションソフトウェアでは、[プ リント] ダイアログで [印刷部数と印刷ページ] パネルの設定を行います。

3 [部数] と [ページ] を設定します。

一部のページのみを印刷するときは、開始ページと終了ページを入力します。



4 2 部以上印刷する場合に部単位で排紙したいときは、[丁合い] (または [部単位で印刷]) にチェックマークを付けます。



Øメモ

例えば、3 ページの原稿を 2 部印刷する場合に、[丁合い] (または [部単位で印刷]) に チェックマークが付いていると、「123, 123」と部単位ごとに出力されます。チェックマークを外したときには、「11,22,33」とページごとに出力されます。

複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する

複数ページの原稿を並べて、1枚の用紙に縮小して印刷することができます。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- 2 「プリント」ダイアログで、[レイアウト] パネルを選択します。 [レイアウト] パネルが表示されます。
- **3** 「ページ数/枚] で、1 枚の用紙に何ページ分を印刷するかを選択します。 選択できるページ数は、1、2、4、6、9、16ページ数/枚のいずれかです。




【レイアウト方向】で、「ページ数/枚」で設定したページのレイアウト の方向を設定します。



Ø メモ

Mac OS X 10.2.8~10.4.x をお使いの場合、「ページ属性」 パネルの [方向] で、「โ®] (横)を選択すると「レイアウト]パネルのプレビューと「仕上げ」パネルのプレビュー とでは、ページの表示順が変わります。([1] (横(回転))を選択しても、ページの表 示順は変わりません。) 実際のレイアウトを確認するには [仕上げ] パネルを表示してく ださい。

各ページに境界線(枠線)をつける場合は、[境界線]/[枠線]で線の 種類を設定します。



6 [プリント] をクリックします。

3-17

給紙方法を指定する (LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300のみ)

特定の給紙部を指定して印刷することができます。通常は、自動的に最適な給紙部から印刷を行います。

7プリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[給紙] パネルを選択します。 [給紙] パネルが表示されます。
- にはいる。 アイランの 起がとれる する
- 3 LBP3500の場合、[給紙方法] を設定します。

[全ページを同じ用紙に印刷]: [給紙部] の指定をすべてのページで同一にします。

[OHP フィルムの間に用紙をはさむ]: OHP フィルムに出力するときに、それぞれの OHP フィルムの間に別の用紙をはさんで出力します。この項目は、[用紙サイズ] / [出力用紙サイズ] の設定が A4 またはレターの場合のみ選択できます。



4 [給紙部] で、用紙を給紙する場所を選択します。



① 重要

LBP5000、LBP3300の場合、以下の用紙タイプを手差し給紙口から給紙する場合は、 [給紙部] で [手差し給紙口] を選択してください。 [自動] を選択した場合、手差し給紙 口からは給紙できません。

- ·LBP5000:全ての用紙タイプ
- ·LBP3300:[普通紙]、[普通紙L]、[厚紙 1]
- **Ø**メモ

LBP3500 の場合、[給紙部] の設定を [自動] にしたとき(自動給紙選択時)に、どの給紙カセットを自動給紙選択の対象とするかを、プリントモニタの [デバイス設定] ダイアログにある [カセット設定] で選択することができます。



5 LBP5200、LBP3500 の場合、必要に応じて、[手差しで続けて印刷 する] にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けると、カセットの用紙がなくなった場合、手差しトレイから給紙し ます。チェックマークを消すと、カセットの用紙がなくなった場合、メッセージを表示し て一時停止します。



Øメモ

[手差しで続けて印刷する] にチェックマークを付けた場合は、カセットと手差しトレイ に異なるサイズの用紙がセットされている場合でも、カセットの用紙がなくなると手差し トレイから給紙する場合があります。そのため、チェックマークを付けた場合は、カセッ トと手差しトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。

6 LBP3500 の場合、必要に応じて、[手差しからユーザ定義用紙を横送りする] にチェックマークを付けます。

手差しトレイから以下のサイズのユーザ定義用紙を横送りする場合に、この項目にチェックマークを付けます。

•幅:14.80cm以上、29.70cm以下

•長さ:21.00cm以上、29.70cm以下



① 重要

[給紙部] で [自動] を選択して手差しトレイから給紙する場合、以下のサイズのユーザ 定義用紙は、[手差しからユーザ定義用紙を横送りする] の設定に関わらず横送りになります。

・幅:14.80cm以上、21.00cm未満 ・長さ:21.00cm以上、29.70cm以下

排紙先を指定する (LBP3500 のみ)

印刷した用紙をどの排紙先に排紙するかを設定します。

7 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。


2 [プリント] ダイアログで、[仕上げ] パネルを選択します。 [仕上げ] パネルが表示されます。

3 [排紙先] を設定します。

[自動]: サブ排紙トレイの開閉状態で、排紙先が自動的に決まります。サブ排紙トレイが開いている場合は、サブ排紙トレイに排紙し、サブ排紙トレイが閉まっている場合は、排紙トレイに排紙します。

[排紙トレイ]: プリンタ上部にある排紙トレイに下向き(フェースダウン)で排紙します。 印刷時にサブ排紙トレイが開いている場合は、メッセージを表示して、印刷を停止します。 サブ排紙トレイを閉めると、自動的に印刷を再開します。

[サブ排紙トレイ]:プリンタ背面にあるサブ排紙トレイに上向き(フェースアップ)で排紙します。印刷時にサブ排紙トレイが閉まっている場合は、メッセージを表示して、印刷を停止します。サブ排紙トレイを開けると、自動的に印刷を再開します。





● 重要 サブ排紙トレイは、上向き(フェースアップ)で排紙されるため、1 ページ目から印刷す るとページ順が逆に積み重なって排紙されます。最終ページから印刷してページ順を揃え て排紙するときは、「仕上げ詳細」ダイアログの「サブ排紙トレイ使用時に排紙順序を逆 にする] にチェックマークが付いていることを確認してから印刷してください([サブ排 紙トレイ使用時に排紙順序を逆にする]の初期設定値は、チェックマークが付いている状 態です)。

印刷の仕上げ方法を設定する

鏡像印刷や回転印刷など、仕上げ方法を指定して印刷することができます。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[仕上げ] パネルを選択します。 [仕上げ] パネルが表示されます。
- 必要に応じて以下の項目を設定します。



LBP3500 の場合は、「仕上げ詳細」ダイアログおよび「処理オプション」ダイアログを表示して設定します。「仕上げ詳細」ダイアログは、「仕上げ」パネルで「仕上げ詳細」をクリックして表示します。「処理オプション」ダイアログは、「仕上げ詳細」ダイアログで「処理オプション」をクリックして表示します。



設定内容は、以下の通りです。

[鏡像にする]	用紙の方向に対する印刷の向きを鏡像印刷(左右を反転して印刷)で印刷します。OHPフィルムを印刷するときに便利な機能です。	
[印刷の向きを 180 度回転する] *	回 用紙の方向に対する印刷の向きを 180 度回転させて印刷します。特定の方向のみでしか給紙できないインデックス紙などを印刷するときに便利な機能です。	
[特殊印字処理] (LBP5200、 LBP5000、 LBP3500のみ)	印字品質のトラブルを解決するための設定や、トラブルを未然に防ぐための設定がいくつか用意されています。設定項目の詳細については、「プリンタドライバヘルプ」を参照してください。(→ プリンタドライバヘルプを表示する: P.2-21)	

^{*} 用紙サイズに関係なく設定できるため、印刷イメージが切れる場合があります。

用紙の両面に印刷する (LBP3500、LBP3300 のみ)

自動的に 2ページ分の原稿を用紙の両面に印刷することができます。

● 重要 LBP3300 で両面印刷する場合は、必ず用紙サイズ切り替えレバーが正しくセットされていることを確認してください。用紙サイズ切り替えレバーが正しくセットされていないと、紙づまりの原因になります。

用紙サイズ切り替えレバーのセット方法については、「ユーザーズガイド」を参照してください。

- ❷ メモ LBP3500 の場合、両面印刷は、オプションの両面ユニットを装着している場合に利用できます。
 - 7プリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[仕上げ] パネルを選択します。 [仕上げ] パネルが表示されます。
- **3** [印刷方法] で、[両面印刷] を選択します。



とじしろをつけて印刷する (LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300のみ)

とじしろをつけて印刷することができます。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。


[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[仕上げ] パネルを選択します。 [仕上げ] パネルが表示されます。
- **3** [とじ方向] で、とじしろをつける方向を選択し、[とじしろ] をクリックします。



❷ メモ とじしろは、原稿の「左」「右」「上」「下」に設定することができます。[とじ方向]を設定すると、設定位置を示すプレビューが表示されます。

4 [とじしろ] で、とじしろの幅を設定します。



- ✓ メモ とじしろの幅は、0 ~ 30mm の範囲内で、1mm 単位で設定することができます。
 - とじしろの幅を0~5mmの範囲で設定しても、5mmに設定した場合と同様に印刷されま す。
 - **5** [とじしろ指定] ダイアログの [OK] をクリックします。
 - 6 [プリント] をクリックします。

トナー濃度を設定して印刷する

原稿の印刷濃度を設定することができます。

1 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。


- **2** [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。 [印刷品質] パネルが表示されます。
- 3 [品質設定] をクリックします。



[品質設定] ダイアログが表示されます。

4 [トナー濃度] のつまみを左右にドラッグして濃度設定を変更し、[OK] をクリックします。

LBP5000 の場合、トナーの色ごと(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)に設定可 能です。



トナーを節約して印刷する

データを間引いて印刷することで、トナーを節約することができます。 原稿を校正するとき などにご利用いただけます。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。


[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。 [印刷品質] パネルが表示されます。
- **3** [品質設定] をクリックします。



[品質設定] ダイアログが表示されます。

4 [トナー節約モードを使う] / [ドラフトモード] にチェックマークを付 けたあと、[OK] をクリックします。



お気に入りを追加する

[プリント] ダイアログの各パネルで設定している項目を、「お気に入り」としてあらかじめ 登録できます。

1 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- 2 [プリント] ダイアログの各パネルで、登録する機能を設定します。
- **3** [プリセット] のポップアップメニューから [別名で保存] を選択します。



[プリセットを保存] ダイアログが表示されます。

4 [保存するプリセットの名前] を入力したあと、[OK] をクリックします。



設定が保存されます。

✓ メモ 「お気に入り」を使って印刷するときは、「プリセット」のポップアップメニューから使用したい項目を選択します。

印刷を中止/中断/再開するには


Mac OS X の機能を使って、印刷を中止、一時停止、再開することができます。これらの操作はプリンタキューウィンドウで行います。

Mac OS X 10.2.8 ~ 10.4.x の場合

- **1** お使いのハードディスクから、[プリントセンター] / [プリンタ設定 ユーティリティ] を開きます。
- 2 [プリンタリスト] から、お使いのプリンタをダブルクリックします。



3 プリンタキューウィンドウが表示されます。



印刷する文書名のリストが表示されます。文書名の左には印刷ジョブの状況が表示されま

印刷を中止する場合	リスト内のジョブの名前を選択し、[削除]をクリックします。	
印刷を中断する場合	リスト内のジョブの名前を選択し、[保留] をクリックします。 ジョブの状況が [保留] に変更されます。	
印刷を再開する場合 リスト内にある、状況が[保留]のジョブの名前を選択します その後、[再開]をクリックすると、印刷を再開します。		

Mac OS X 10.5.x の場合

- [システム環境設定] から [プリントとファクス] を選択します。
- お使いのプリンタを選択して、[プリントキューを開く] をクリックしま す。



3 プリンタキューウィンドウが表示されます。



印刷する文書名のリストが表示されます。文書名の左には印刷ジョブの状況が表示されま す。

印刷を中止する場合	リスト内のジョブの名前を選択し、[削除] をクリックします。
印刷を中断する場合	リスト内のジョブの名前を選択し、[保留] をクリックします。 ジョブの状況が [保留] に変更されます。
印刷を再開する場合	リスト内にある、状況が[保留]のジョブの名前を選択します。 その後、[再開]をクリックすると、印刷を再開します。

便利な印刷機能



CAPT プリンタドライバの便利な印刷機能について説明しています。

・ 印刷のスケジュールを設定する (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ)4-2
印刷ページの順番を変える (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ)4-4
色フィルタを指定する (Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x のみ)4-8
表紙ページを印刷する (Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ)4-10
原稿を PDF ファイルとして保存する
プリントモニタを利用する. 4-15 プリントモニタを起動する 4-16 [ファイル] メニュー 4-16 [プリンタ] メニュー 4-16 [オプション] メニュー 4-16 [オプション] メニュー 4-17 プリンタをクリーニングする 4-20 プリンタのキャリブレーションを行う(LBP5200、LBP5000のみ) 4-20 プリンタステータスプリントを印刷する(LBP5000、LBP3500、LBP3300、LBP3210のみ) 4-26 印字位置を調整する(LBP5200、LBP5000、LBP3300のみ) 4-26 用紙サイズの登録(LBP5200、LBP5000、LBP3300のみ) 4-30 消耗品 / カウンタ情報の表示(LBP5200、LBP5000のみ) 4-31
ユーザ定義用紙を設定する

印刷のスケジュールを設定する (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ)

印刷する時刻を指定したり、ジョブに優先順位をつけて印刷することができます。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[スケジューラ] パネルを選択します。 [スケジューラ] パネルが表示されます。
- **3** [書類をプリント] / [書類のプリント] から、いつ印刷するかを選択します。

[後でプリント] を選択した場合は、印刷時刻を設定します。



4 [優先順位] から [至急]、[高]、[中]、[低] を選択します。

優先順位は[至急]が一番高く、[低]が一番低く設定されます。



5 [プリント] をクリックします。

印刷ページの順番を変える (Mac OS X 10.3.x ~ 10.5.x のみ)

ページ順を逆にして印刷したり、奇数ページ・偶数ページのみを印刷することができます。 この 2 つの機能を使うことで、手動で両面印刷することができます。

7プリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[用紙処理] パネルを選択します。 [用紙処理] パネルが表示されます。
- **3** ページ順を逆にする場合は、以下の設定を行います。
 - Mac OS X 10.3.x の場合
 - □ 「ページの順序を逆にする」にチェックマークを付けます。



● Mac OS X 10.4.x の場合

□ [ページの順序] で [逆送り] を選択します。



● Mac OS X 10.5.x の場合

□ [ページの順序] で [逆送り] を選択します。



- 4 奇数ページ・偶数ページのみを印刷する場合は以下の設定を行います。
 - Mac OS X 10.3.x の場合
 - □ [プリント] で [奇数ページ]、[偶数ページ] を選択します。



- Mac OS X 10.4.x の場合
 - □ [プリント] で [奇数ページ]、[偶数ページ] を選択します。



- Mac OS X 10.5.x の場合
 - □ [プリントするページ]で[奇数ページのみ]、[偶数ページのみ]を選択します。



5 [プリント] をクリックします。

手動で両面印刷する手順例

- Mac OS X 10.3.x の場合
- 1. [ページの順序を逆にする] にチェックマークを付け、[プリント] で [偶数ページ] を 指定し印刷します。
- 2. 用紙を排紙トレイから取り、印刷されていない面が印字面になるようにプリンタにセットします。
 - 印刷するデータの総ページ数が奇数ページの場合は、プリンタにセットする束の一番下に、白紙用紙を 1 枚追加することで、すべてのページを同じ給紙元から印刷することができます。
- 3. [ページの順序を逆にする] にチェックマークを外し、[プリント] で [奇数ページ] を 指定し印刷します。
- Mac OS X 10.4.x の場合
- 1. [ページの順序] で[逆送り] を選択し、[プリント] で [偶数ページ] を指定し印刷します。
- 2. 用紙を排紙トレイから取り、印刷されていない面が印字面になるようにプリンタにセットします。 印刷するデータの総ページ数が奇数ページの場合は、プリンタにセットする束の一番下に、白紙用紙を 1 枚追加することで、すべてのページを同じ給紙元から印刷することができます。
- 3. [ページの順序] で [通常] を選択し、[プリント] で [奇数ページ] を指定し印刷します。
- Mac OS X 10.5.x の場合
- ページの順序]で[逆送り]を選択し、[プリントするページ]で[偶数ページのみ]を 指定し印刷します。
- 2. 用紙を排紙トレイから取り、印刷されていない面が印字面になるようにプリンタにセットします。 印刷するデータの総ページ数が奇数ページの場合は、プリンタにセットする束の一番下に、白紙用紙を 1 枚追加することで、すべてのページを同じ給紙元から印刷することができます。
- **3**. [ページの順序] で [通常] を選択し、[プリントするページ] で [奇数ページのみ] を 指定し印刷します。

色フィルタを指定する (Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x のみ)

印刷するときに Quartz フィルタで色処理を行います。Quartz フィルタは、[PDF として保存] をするときにも有効です。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[ColorSync] パネルを選択します。 [ColorSync] パネルが表示されます。
- **3** [Quartz フィルタ] でフィルタを選択します。



Quartz フィルタは標準で以下の種類が用意されています。 お好みに合わせて選択してください。

[Black & White]	白と黒の2色(モノクロ2階調)に変換します。
[Blue Tone]	色の部分を青に変換します。
[Gray Tone]	色の部分を黒(グレースケール)に変換します。
[Lightness Decrease]	明度を下げます。
[Lightness Increase]	明度を上げます。

[Reduce File Size]	ファイルサイズを小さくします。
[Sepia Tone]	セピア調に変換します。

4 [プリント] をクリックします。

表紙ページを印刷する (Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x のみ)

ジョブの前または後に表紙ページを付けて印刷することができます。

7 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

2 [プリント] ダイアログで、[表紙] パネルを選択します。

[表紙] パネルが表示されます。

3 ジョブの前に表紙を付ける場合は [表紙をプリント] で [書類の前] を 選択し、ジョブの後に表紙(裏表紙)を付ける場合は [書類の後] を選 択します。



4 [表紙のタイプ] で表紙のタイプを選択します。



5 [課金情報] に表紙に印刷する課金情報を入力します。



6 [プリント] をクリックします。

原稿を PDF ファイルとして保存する

原稿を用紙へ印刷する代わりに PDF 形式のファイルとして保存することができます。

Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合

- アプリケーションソフトウェア上で、印刷データのファイルとして保存したい原稿を開きます。
- **2** [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 「プリント」 ダイアログが表示されます。
- 3 [PDFとして保存] をクリックします。



[ファイルに保存] ダイアログが表示されます。

Øメモ

[出力オプション] パネルを表示して [ファイルとして保存] にチェックマークを付けて [保存] をクリックしても PDF として保存することができます。Mac OS 10.3.x をお使いの場合は、[フォーマット] でファイル形式を選択することもできます。



4 [ファイルに保存] ダイアログで、保存するファイル名と保存場所を設定します。



5 [保存] をクリックします。

PDF形式でファイルが作成されます。

Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x の場合

- アプリケーションソフトウェア上で、印刷データのファイルとして保存したい原稿を開きます。
- **2** [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 [プリント] ダイアログが表示されます。
- **3** [PDF] から [PDF として保存] を選択します。



[保存] ダイアログが表示されます。

4 [保存] ダイアログで、保存するファイル名と保存場所を設定します。



5 [保存] をクリックします。

PDF 形式でファイルが作成されます。

プリントモニタを利用する

プリントモニタは、プリンタソフトウェアと連動して動作するアプリケーションソフトウェアです。プリントモニタを使用すると、用紙切れなどのプリンタ状態をコンピュータ上で確認したり、プリンタ内部のクリーニングをすることができます。

プリントモニタを起動する

プリントモニタは、次の手順で起動します。

- **1** お使いのハードディスクから [ライブラリ] → [Printers] → [Canon] → [CAPT] の順にクリックし、[Utilities] フォルダを開きます。
- **2** [CAPT Printmonitor] アイコンをダブルクリックします。



[プリントモニタ] ウィンドウが表示されます。



- ✓ メモ ・プリントモニタは次の方法でも起動することができます。
 - · Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター] を開き、お使いのプリン 夕を選択し、[設定]をクリックします。
 - ·Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x をお使いの場合は、「プリンタ設定ユーティリティ」を 開き、お使いのプリンタを選択し、「ユーティリティ」をクリックします。
 - · Mac OS X 10.5.x をお使いの場合は、[プリントとファクス] ダイアログでお使いの プリンタを選択し、「プリントキューを開く」をクリックして、「ユーティリティ」をク リックします。
 - デスクトップにプリントモニタのエイリアスを作成しておくと、エイリアスをダブルク リックするだけでプリントモニタを起動することができて便利です。

[ファイル] メニュー

プリントモニタの[ファイル]メニューには、次の機能があります。



■ [開く]

[プリントモニタ] ウィンドウを開きます。

■ [閉じる]

[プリントモニタ] ウィンドウを閉じます。

■「初期設定」

[初期設定] ダイアログが表示されます。[初期設定] ダイアログで、ポーリング間隔(プ リンタの情報を取得する間隔)の設定を行います。

「プリンタ」メニュー

プリントモニタの「プリンタ」メニューには、次の機能があります。



■ [プリンタ名]

印刷状況を監視できる出力先(プリンタ)が表示されます。複数の出力先がある場合は、 監視したい出力先を選択します。

■ [監視プリンタを検索]

[プリンタ] メニューに目的の出力先が表示されていない場合、[監視プリンタを検索] を 選択することによって、目的の出力先を検索できます。

■ [プリンタ情報を取得]

「プリンタから情報を取得しています」のメッセージが表示されます。

■ [デフォルト値にする]

ウィンドウに表示されている出力先を登録します。

∅ メモ

LBP5200 や LBP5000、LBP3500、LBP3300 をお使いの場合、プリンタ側でカセットの構成などのプリンタ構成を変更した場合、必ず、[プリンタ] メニューから [プリンタ情報を取得] を選択するか、[プリント] ダイアログで [プリンタ情報] をクリックしてください。この操作を行わないときは、正しく印刷されないことがあります。

[オプション] メニュー

プリントモニタの「オプション」メニューには、次の機能があります。



■ [用紙サイズの登録] (LBP5200、LBP5000、LBP3300のみ)

LBP5200、LBP5000、LBP3300の給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙カセットにセットした用紙サイズを登録する必要があります。

[用紙サイズの登録] ダイアログが表示されますので、[カセット 1] や [カセット 2] のリストから給紙カセットにセットした用紙を選択します。

■ [消耗品 / カウンタ情報] (LBP5200、LBP5000 のみ)

トナーカートリッジやドラムカートリッジ(LBP5200のみ)の寿命の確認をすることができます。また、印刷ページ数を確認することもできます。

[消耗品 / カウンタ情報] ダイアログには、各色のトナーカートリッジとドラムカートリッジの寿命を示すアイコンとメッセージが表示されます。

■ [ユーティリティ]

[クリーニング 1]	・LBP3210、LBP3000 の場合トナーカートリッジを交換した時、及び印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合に、クリーニングを行います。・LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300 の場合印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合は、プリンタのクリーニングを行います。
[キャリブレーション] (LBP5200、LBP5000 のみ)	・LBP52000 の場合 手動でプリンタのキャリブレーションを行います。キャリブレーションは通常、12 時間ごとまたは 800 イメージ(フルカラープリント:200 ページ、モノクロプリント:800 ページ)を印刷すると自動的に行われますが、色味が変わってしまったときなどに実行します・・LBP5000 の場合 手動でプリンタのキャリブレーションを行います。色味が変わり正しい色(指定した色)で印刷されないときや色ズレが発生するときなどに実行します。
[プリンタステータスプリント] (LBP5000、LBP3500、 LBP3300、LBP3210のみ)	プリンタドライバのバージョンなどの情報が印刷されます。
[印字位置調整プリント] (LBP3500のみ)	印字位置を調整するときに印刷します。

■ [デバイス設定] (LBP5000、LBP3500、LBP3300 のみ)

[デバイス設定] ダイアログを表示します。[デバイス設定] ダイアログでは、以下の設定をすることができます。

•LBP5000 の場合

[スリープ設定]	スリープモードを使用するかどうかや、スリープモードに移行するまでの時間を設定します。コンピュータからデータがこなかったり、プリンタに変化のない状態が [移行時間] で設定した時間を経過したときに、スリープモードに移行します。スリープモードになると、プリンタは消費電力の少ないスリープ状態になります。スリープモードを使用する場合は、[スリープモードを使用する] にチェックマークを付けて、スリープモードに移行するまでの時間を [移行時間] で設定します。
----------	--

[キャリブレーション設定]	毎日、指定した時刻に自動的にキャリブレーションを行うには、[定刻キャリブレーションタイマーを使用する] にチェックマークを付けて、キャリブレーションを行う時刻を [時刻] で設定します。ただし、前回のキャリブレーション実行時から 30 分以内に、[時刻] で指定した時刻に達した場合は、キャリブレーションは実行されません。また、コンピュータからデータがこなかったり、プリンタに変化のない状態のまま一定の時間が経過したときに、自動的に定期間隔でキャリブレーションを行うには、[定期間隔で自動キャリブレーションする] にチェックマークを付けます。ただし、頻繁にキャリブレーションを行うと、トナーカートリッジの寿命に影響することがあります。
[警告表示設定]	プリンタの状態を警告するメッセージ(トナーカートリッジ の交換時期が近づいたことを知らせるメッセージ)をプリン トモニタに表示するかどうかを設定します。
[時刻通知設定]	表示されたダイアログで [OK] をクリックすると、お使いの コンピュータで設定されている時刻がプリンタに通知されま す。
[小サイズ紙特殊設定]	幅の狭い用紙(A5 サイズなど)から幅の広い用紙(A4 サイズなど)へ切り替えて印刷する場合、印字品質を保つために、一時的に印刷を中断し、定着器の冷却を行うことがあります。このときの印刷待ち時間を設定します。

•LBP3500 の場合

[印字位置調整]	[オプション] メニューの [ユーティリティ] にある [印字位置調整プリント] で出力した印字位置調整プリントで印字位置を確認し、印字位置 (横位置) をリストから選択します。数値が小さくなると印字位置は左に、数値が大きくなると印字位置は右に選択した数値だけ移動します。
[ジョブキャンセルキー設定]	ジョブキャンセルキーを使用してキャンセルすることができるジョブを設定します。このダイアログでの設定は、すべてのユーザのジョブに対して有効となります。
[スリープ設定]	スリープモードを使用するかどうかや、スリープモードに移行するまでの時間を設定します。コンピュータからデータがこなかったり、プリンタに変化のない状態が [移行時間]で設定した時間を経過したときに、スリープモードに移行します。スリープモードになると、プリンタは消費電力の少ないスリープ状態になります。スリープモードを使用する場合は、[スリープモードを使用する] にチェックマークを付けて、スリープモードに移行するまでの時間を [移行時間] で設定します。
[カセット設定]	[給紙] パネルの [給紙部] を [自動] に設定した場合(自動 給紙選択時)に、どの給紙カセットを使用するかや、ユーザ 定義用紙の送り方向の設定を行います。
[時刻通知設定]	表示されたダイアログで [OK] をクリックすると、お使いのコンピュータで設定されている時刻がプリンタに通知されます。

•LBP3300 の場合

[ジョブキャンセルキー設定]	ジョブキャンセルキーを使用してキャンセルすることができるジョブを設定します。このダイアログでの設定は、すべてのユーザのジョブに対して有効となります。
[時刻通知設定]	表示されたダイアログで [OK] をクリックすると、お使いの コンピュータで設定されている時刻がプリンタに通知されま す。

プリンタをクリーニングする

LBP3300、LBP3210、LBP3000 の場合

印刷した用紙の表面に黒点状の汚れが付着するときには、以下の手順に従って、クリーニングを行ってください。

Øメモ

LBP3210、LBP3000 の場合は、トナーカートリッジの交換後にもクリーニングを行います。

- **1** プリンタに A4 またはレターサイズの用紙をセットします。
- **2** プリントモニタを起動します。
- **グメモ** プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参照してください。
 - 3 プリントモニタの [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [クリーニング 1] を選択します。



4 メッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。



クリーニングがはじまります。

「クリーニング中です」のメッセージが表示されます。用紙が排出され、メッセージが消え れば終了です。

∅ メモ

クリーニングは印刷中、エラー中、または印刷終了後30秒間以内には行えません。印刷終了後30秒間以内にクリーニングを行うと、プリントモニタでサービスエラーが発生します。その際は、プリンタの電源を入れ直して、もう一度クリーニングを行ってください。

LBP5200、LBP5000、LBP3500 の場合

印刷した用紙の表面に黒点状の汚れが付着するときには、以下の手順に従って、クリーニングを行ってください。

- **1** 手差しトレイ(LBP5200、LBP3500 の場合)または手差し給紙口 (LBP5000 の場合)に A4 サイズの用紙を 1 枚セットします。
- ✓ メモ LBP3500 の場合、給紙力セットに A4 サイズの用紙がセットされていれば、手差しトレイにセットする必要はありません。
 - 2 プリントモニタを起動します。
- **② メモ** プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参照してください。
 - 3 プリントモニタの [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [クリーニング 1] を選択します。




[クリーニング 1] ダイアログが表示されます。

4 メッセージを確認し、[クリーニングページ印刷] をクリックします。




クリーニングページが印刷されます。


- 5 印刷されたクリーニングページをセットします。
 - LBP5200 の場合、クリーニングページの印刷された面を下にして、矢印が奥になるように手差しトレイにセットします。



● LBP5000 の場合、クリーニングページの印刷された面を上にして、手差し給紙口にセットします。



● LBP3500 の場合、クリーニングページの印刷された面を下にして、手差しトレイにセットします。



6 「クリーニング開始」をクリックします。



用紙がゆっくりと送られて、クリーニングを開始します。

- メモ ・クリーニングの実行には、LBP5200 の場合約 180 秒、LBP5000 の場合約 90 秒、 LBP3500 の場合約 75 秒かかります。
 - クリーニングは中止することができません。完了するまでお待ちください。

プリンタのキャリブレーションを行う (LBP5200、 LBP5000 のみ)

印刷した色味が以前と変わってしまったときには、次の手順でプリンタのキャリブレーショ ンを行います。

① 重要

頻繁にキャリブレーションを行うと、トナーカートリッジの寿命に影響することがありま す。

プリントモニタを起動します。

Ø メモ

プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参 照してください。

2 プリントモニタの [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [キャリブレーション] を選択します。



3 メッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。

キャリブレーションがはじまります。 キャリブレーションの実行には、LBP5200の場合約 65 秒、LBP5000の場合約 180 秒かかります。しばらくお待ちください。

プリンタステータスプリントを印刷する(LBP5000、 LBP3500、LBP3300、LBP3210のみ)

プリンタステータスプリントには、プリンタのオプション設定や(LBP3210 以外)総プリントページ数などのプリンタの情報が記載されていますので、プリンタの状態を確認することができます。

- ∅ メモ
 プリンタステータスプリントは、A4 サイズ用に設定されています。A4 サイズの用紙をセットしてください。
 - **1** プリントモニタを起動します。
- **グメモ** プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15)を参照してください。
 - **2** プリントモニタの [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [プリンタステータスプリント] を選択します。



3 メッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。



印字位置を調整する(LBP3500のみ)

特定の給紙部からの印字位置がずれている場合に、プリントモニタから印字位置を調整することができます。

● 重要

印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて印字されます。

Øメモ

両面印刷時の 2 面目の画像の向きは、印刷する用紙の向きや [仕上げ] パネルの [とじ方向]の設定によって変わりますので、印字位置の調整をするときは気を付けてください。

印字位置の確認

印字位置プリントを印刷し、調整する位置を確認します。

1 プリントモニタを起動します。

Øメモ

プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参照してください。

2 プリントモニタの [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [印字位置調整プリント] を選択します。



[印字位置調整プリント] ダイアログが表示されます。

3 [給紙部] から印字位置を確認したい給紙部を選択します。


両面印刷時の印字位置を調整する場合は、[両面ユニットも確認する] にチェックマークを付けます。



4 [OK] をクリックします。



以下のような印字位置プリントが印刷されます。印字された矢印の先端が、印字位置プリントの上端になります。



次に印刷結果を見て、「印字位置の調整 | (→P.4-27) で、調整する位置を設定します。

印字位置の調整


印刷された用紙に印字された"田"は以下の数値で形成されています。



※用紙の端からそれぞれ5mm

ここでは例として、[印字位置調整プリント] ダイアログの [給紙部] で [カセット 1] を選択し、以下の印字位置プリントが印刷された場合の設定を行います。

この場合、左方向に調整を行います。



∅ メモ 印字位置が調整できる範囲は、-2.59 ~ +2.59mm で、横方向のみです。

- プリントモニタを起動します。
- **② メモ** プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参照してください。
 - **2** プリントモニタの [オプション] メニューから [デバイス設定] を選択します。



[デバイス設定] ダイアログが表示されます。

3 [印字位置調整] をクリックします。



4 [印字位置調整] で印字位置を調整します。

印字調整プリントの印刷結果を見て、調整する数値を設定します。数値が小さくなると印字位置は左に、数値が大きくなると印字位置は右に移動します。



🕛 重要

初期設定値は、以下の数値に設定されています。リストから数値を選択して印字位置を調整します。

・手差しトレイ: 0.52mm ・カセット 1、2: 0.69mm ・両面ユニット: -0.52mm

5 [OK] をクリックします。



[オプション] メニューから [ユーティリティ] → [印字位置調整プリント] を選択します。



[印字位置調整プリント] ダイアログが表示されます。

7 印字位置を調整した給紙部を選択します。



8 [OK] をクリックします。



設定が変更された印字位置が印刷されます。印字結果を見て、印字位置の確認をします。さらに印字位置の調整を行う場合は、手順 1 ~ 8 を繰り返します。

用紙サイズの登録(LBP5200、LBP5000、LBP3300のみ)

LBP5200、LBP5000、LBP3300の給紙力セットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙力セットにセットした用紙サイズを登録する必要があります。以下の手順に従って、給紙力セットの用紙サイズの登録を行ってください。

∅ メモ

印刷中は用紙サイズの登録はできませんので、印刷していないことを確認して登録してください。ただし、以下のメッセージが表示されている場合は、用紙サイズの登録はできます。

- 一時停止中です
- 用紙が指定と異なります
- 用紙がありません

1 プリントモニタを起動します。

Øメモ

プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参照してください。

2 [オプション] メニューから [用紙サイズの登録] を選択します。



[用紙サイズの登録] ダイアログが表示されます。

3 [カセット 1] や [カセット 2] のリストから給紙カセットにセットした用紙を選択し、[OK] をクリックします。



LBP3300 の場合、A4、レター、リーガルサイズを選択した場合、以下の画面が表示されます。

両面印刷する場合は、本体背面の用紙サイズ切り替えレバーを正しくセットしてから [OK]をクリックします。

両面印刷しない場合は、そのまま [OK] をクリックします。



ダメモ 用紙サイズ切り替えレバーのセット方法については、「ユーザーズガイド」を参照してください。

<u>消耗品 / カウン</u>タ情報の表示 (LBP5200、LBP5000 のみ)

トナーカートリッジやドラムカートリッジ(LBP5200 のみ)の寿命の確認をすることができます。また、印刷ページ数を確認することもできます。

[消耗品 / カウンタ情報] ダイアログには、各色のトナーカートリッジとドラムカートリッジの寿命を示すアイコンとメッセージが表示されます。

1 プリントモニタを起動します。

Øメモ

プリントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」(→P.4-15) を参照してください。

2 [オプション] メニューから [消耗品 / カウンタ情報] を選択します。



[消耗品 / カウンタ情報] ダイアログが表示されます。



アイコンの意味は以下のとおりです。

トナーカートリッジ(例:ブラックトナーカートリッジ)

アイコン	意味
***	通常の使用できる状態です。
	トナーカートリッジの寿命が近づいています。交換用のトナーカートリッジを用意してください。
	トナーカートリッジが寿命になりました。トナーカートリッジを交換してください。
300	トナーカートリッジが装着されていません。

ドラムカートリッジ (LBP5200のみ)

アイコン	意味
	通常の使用できる状態です。
	ドラムカートリッジの寿命が近づいています。交換用のドラムカートリッジを用意してください。
	ドラムカートリッジが寿命になりました。ドラムカートリッジを交換してください。
	ドラムカートリッジが装着されていません。

ユーザ定義用紙を設定する

アプリケーションソフトウェア上の原稿のサイズには、用意されている定形用紙以外に、独自に用紙を設定することができます。この用紙を、ユーザ定義用紙と呼びます。

Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x の場合

ププリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [ページ設定] (または [プリント設定]) を選択します。

[ページ設定] ダイアログが表示されます。

- 2 [ページ設定]ダイアログで、[カスタム用紙サイズ]パネルを選択します。
- 3 [新規] をクリックします。



4 ユーザ定義用紙の名称、[用紙サイズ]、[プリンタの余白]を設定します。

設定内容は、以下の通りです。

[カスタム用紙リスト]	用紙の名前を入力します。
[用紙サイズ]	用紙の長さ(縦)と幅(横)を設定します。設定 できる用紙サイズは、お使いのプリンタによって 異なります。詳しくは、「印刷できる用紙サイズ」 (→P.3-11)を参照してください。
[プリンタの余白]	余白を設定します。余白は上下左右 0.5cm 以上に設定してください。

① 重要

LBP3500 の場合、[用紙サイズ] は、用紙の向きにかかわらず縦長([長さ] ≧ [幅]) になるように入力してください。

- ✓ メモ 一度登録した用紙を削除するときは、まず [カスタム用紙リスト] で削除する用紙を選択 し、「削除」をクリックしてください。
 - [用紙サイズ]、[プリンタの余白] の入力単位(cm/in)は、以下で設定できます。
 - · Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[システム環境設定] → [言語環境] → [数] の 順にクリックし、「計測単位」で「ヤード・ポンド法」、「メートル法」のどちらかを選 択します。
 - · Mac OS X 10.3.x をお使いの場合は、[システム環境設定] → [言語環境] → [書式] の順にクリックし、[計量単位] で [U.S.]、[メートル法] のどちらかを選択します。
 - [用紙サイズ]、[プリンタの余白] に表示されるデフォルトの数値は、以下で設定できます。
 - · Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、「プリントセンター」→ 「環境設定」→ 「デフォ ルトの用紙サイズ〕で選択した用紙のサイズが表示されます。
 - ・Mac OS X 10.3.xをお使いの場合は、「プリンタ設定ユーティリティ」→ 「環境設定」 →["ページ設定"のデフォルトの用紙サイズ]で選択した用紙のサイズが表示されます。
 - [保存] をクリックします。

設定した用紙が登録されます。

さらに別の用紙設定を行う場合は、手順3~5を繰り返します。

Mac OS X 10.4.x ~ 10.5.x の場合

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [ページ設定] (または [プリント設定]) を選択します。

[ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログが表示されます。

Øメモ

Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、「ページ設定」 ([Page Setup]) ダイアログは表示されません。このようなアプリケーションソフトウェアでは、「プリント」 ダイアログで [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログの設定を行います。

2 [ページ設定] ([Page Setup]) ダイアログで、[ページ属性] パネルを 選択します。


「ページ属性〕パネルが表示されます。

3 [用紙サイズ] から [カスタムサイズを管理] を選択します。



[カスタム・ページ・サイズ] ダイアログが表示されます。

4 [+] をクリックします。



ユーザ定義用紙の名称、[ページサイズ]、[プリンタの余白] を設定しま す。

設定内容は、以下の通りです。

[カスタムページリスト]	用紙の名前を入力します。
[ページサイズ]	用紙の長さ(縦)と幅(横)を設定します。設定できる用紙サイズは、お使いのプリンタによって異なります。詳しくは、「印刷できる用紙サイズ」(→P.3-11)を参照してください。
[プリンタの余白]	余白を設定します。余白は上下左右 0.5cm 以上に設定してください。 [プリンタの余白] ポップアップリストからプリンタを選択すると、選択したプリンタに適した余白が設定されます。プリンタリストに登録されているプリンタのみ選択可能です。

① 重要

LBP3500の場合、[ページサイズ] は、用紙の向きにかかわらず縦長([長さ] ≧ [幅]) になるように入力してください。

- ✓ メモ 一度登録した用紙を削除するときは、まず「カスタムページリスト」で削除する用紙を選 択し、[-] をクリックしてください。
 - ・[ページサイズ]、[プリンタの余白]の入力単位(cm/in)は、[システム環境設定]→ [言語環境] → [書式] の順にクリックし、[計量単位] ([測定単位]) で [U.S.] ([US])、 [メートル法] のどちらかを選択できます。
 - [ページサイズ]、[プリンタの余白] に表示されるデフォルトの数値は、[システム環境設 定] → [プリントとファクス] → ["ページ設定"のデフォルトの用紙サイズ] で選択し た用紙のサイズが表示されます。

- $oldsymbol{6}$ さらに別の用紙設定を行う場合は、手順 $4\sim5$ を繰り返します。
- **7** [OK] をクリックします。

設定した用紙が登録されます。

印刷品質の設定



印刷品質の設定手順について説明しています。

印刷品質を設定する 5 モノクロプリンタの場合 5 カラープリンタの場合 5	5-2
色の設定をする5モノクロプリンタの場合5カラープリンタの場合5	5-7
きれいにカラー印刷する (LBP5200、LBP5000のみ)5-1写真のデータをきれいに印刷する5-2色つきの線や文字のデータをきれいに印刷する5-3	14

印刷品質を設定する

写真を含む原稿などは、階調や品質を設定することによって、よりきれいに印刷できます。

モノクロプリンタの場合

7 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

2 [プリント] ダイアログで、[印刷品質] を選択します。 [印刷品質] パネルが表示されます。

3 [品質設定] をクリックします。



[品質設定] ダイアログが表示されます。

4 必要に応じて以下の項目を設定します。



設定内容は、以下の通りです。

[中間調]	中間調の表現方法を設定できます。 LBP3500、LBP3300 の場合: [パターン 1]: 写真を印刷する場合にメリハリをつけて印刷できます。人物や明暗を強調したい画像を印刷する場合に適しています。 [パターン 2]: 一般的な文章を印刷する場合に選択します。 [パターン 3]: 色のついた文字や細線をよりきれいに印刷できます。 [なし (黒ベタ)]: 白以外の色をすべて黒で印刷します。 LBP3210、LBP3000 の場合: [パターン 1]: 一般的な文書を印刷する場合に適しています。滑らかな階調で印刷し、比較的安定した、むらの少ない印字結果が得られます。 [パターン 2]: 色付きの文字や線を印刷する場合に適しています。比較的濃い目に印刷するため、ガラフなどのグラフィックスデータや写真画像などのイメージデータは、[パターン1]に設定した印刷結果よりも濃くなったり、印字むらが発生する場合があります。 [なし (黒ベタ)]: 白以外の色をすべて黒で印刷します。	
[トナー濃度]	トナーの濃度を5段階で調節します。[トナー濃度] のつまみを左右にドラッグして、濃度設定を変更します。	
[トナー節約 モードを使う] / [ドラフト モード]	本モードを使用するとデータを間引いて印刷が行われるため印刷時のトナー使用量を節約することができます。	
[スーパース ムーズを使う] (LBP3500、 LBP3300以 外)	文字や図形などのギザギザを、よりなめらかにする処理を行います。 LBP3500、LBP3300 は、[処理オプション] ダイアログ([仕上げ] パネルで [仕上げ詳細] をクリックし、[処理オプション] をクリックし て表示)でスーパースムーズの設定を行います。	
[グラデーショ ンをきれいに 印刷する]	Microsoft PowerPoint でカラーのグラデーションデータをモノクロで 印刷した場合、グラデーションの階調がなめらかに印刷されないことが あります。このような場合にこの項目にチェックマークを付けて印刷すると、グラデーションの階調がなめらかに印刷されます。ただし、印刷 の処理に時間がかかる場合がありますので、通常はチェックマークを消しておくことをおすすめします。	

- 5 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- 6 [プリント] をクリックします。

カラープリンタの場合

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。


[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。 [印刷品質] パネルが表示されます。
- **3** [品質設定] をクリックします。



[品質設定] ダイアログが表示されます。

必要に応じて以下の項目を設定します。



設定内容は、以下の通りです。

	中間調のデータを	印刷するときの階調を設定します。
	[高階調]]:	多値処理による品質の高い印刷を行います。
[階調]	[高階調 2]:	[高階調 1] よりさらに品質の高い印刷 を行います。
	[標準]:	二値処理による標準的な品質の印刷を 行います。印刷のスピードを速くする 場合に選択します。(LBP5200のみ 選択可能)
	カラー印刷するときの中間調の表現方法を設	
	[解像度]:	一般的な文字や写真、イメージなどを美しく印刷します。 ほとんどのデータは、この項目を選択すると美しく印刷できます。
[カラー中間調] (LBP5000 のみ)	[階調]:	グラフィックや CG でグラデーション を多用しているデータなどを美しく印 刷します。
	[色調]:	原稿を複数枚印刷する場合に色味の違いが目立たなくなります。写真、イメージなどの原稿に適しています。

	モノクロ印刷する	ときの中間調の表現方法を設定できま
		す。
	[解像度]:	一般的な文字や写真、イメージなどを美
		しく印刷します。ほとんどのデータは、 この項目を選択すると美しく印刷でき
		ます。
[モノクロ中間調] (LBP5000のみ)	[階調]:	グラフィックや CG でグラデーション
(LDI CCCC GW)		を多用しているデータなどを美しく印刷します。
	[色調]:	原稿を複数枚印刷する場合に色味の違
		いが目立たなくなります。写真、イメージなどの原稿に済しています。
	 [trl. (里べ勾)]:	ジなどの原稿に適しています。 白以外の色をすべて黒で印刷します。
	中間調の表現方法を	
	[解像度] : 	一般的な文字や写真、イメージなどを美 しく印刷します。ほとんどのデータは、
		この項目を選択すると美しく印刷でき
 [中間調]		ます。
(LBP5200のみ)	[階調] : 	グラフィックや CG でグラデーション を多用しているデータなどを美しく印
		刷します。
	[色調]:	原稿を複数枚印刷する場合に色味の違
		いが目立たなくなります。写真、イメージなどの原稿に適しています。
		節します。[トナー濃度]のつまみを左右 農度設定を変更します。LBP5000の場
[トナー濃度]	合、トナーの色ごと(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラッ	
	ク)に設定可能です	す。 -
[トナー節約モードを使う]		ると、データを間引いて印刷が行われる
/ [ドラフトモード]	ため印刷時のトナ- 	ー使用量を節約することができます。
		かどうかを設定します。グレー補償を行
[グレー補償]	うと、黒色と灰色(ます。	のデータが確実に黒色や灰色で印刷され
		Point でカラーのグラデーションデータ した場合、グラデーションの階調がなめ
	らかに印刷されない	いことがあります。このような場合にこ
[グラデーションをきれいに 印刷する] (LBP5200の		マークを付けて印刷すると、グラデー めらかに印刷されます。ただし、印刷の
み)		めらかに印刷されます。たたし、印刷のる場合がありますので、通常はチェック
		くことをおすすめします。
	and the same and the same	の [カラーモード] が [モノクロ] に設 このみ設定することができます。
	1,	

- 5 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- 6 [プリント] をクリックします。

色の設定をする

[印刷品質] パネルの [色設定] をクリックすると、[色設定] ダイアログが表示され、[色調整] シートや [マッチング] シートで、カラー/グレーの詳細な設定や補正を行うことができます。

モノクロプリンタの場合

1 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。 [印刷品質] パネルが表示されます。
- **3** [色設定] をクリックします。



[色設定] ダイアログが表示されます。

4 必要に応じて以下の項目を設定します。



設定内容は、以下の通りです。

[明るさ]	印刷するときの明るさを調整します。[明るさ] のつまみを左右にドラッグして調整します。右へ動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。
[コントラスト]	印刷するときのコントラストを調整します。[コントラスト] のつまみを左右にドラッグして調整します。右へ動かすとコントラストが強くなり、左へ動かすとコントラストが弱くなります。

Øメモ

コントラストを強くすると、暗い部分と明るい部分の差が大きくなり、シャープな画像になります。逆に、コントラストを弱くすると暗い部分と明るい部分の差が小さくなります。

5 LBP3500、LBP3300 の場合、[マッチング] シートを表示し、必要に応じて以下の項目を設定します。



[マッチングモード]	色補正の処理方法を設定し・[ドライバ補正モード]:・[ガンマ補正]:	ます。 プリンタドライバ(コンピュータ)側で色の処理を行います。 色の設定を行わずに印刷します。[ガンマ補正]を設定する場合は、本項目を設定してください。
[マッチング方法]	マッチングを行うときに、。 ます。	どの要素を優先させるかを設定し
[モニタ・スキャナの設定]	使用中のモニタまたはスキ 択します。	-ャナに合わせて適切な項目を選
[ガンマ補正]		ガンマ補正] に設定した場合は、 さの強弱で色の調節を行います。

Øメモ

ガンマ補正を設定すると、原稿中の最も明るい部分や最も暗い部分を損なわないように、印刷結果の明るさを調節できます。出力した結果が元の画像に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどにお使いください。設定数値が大きいほど暗く印刷されます。[ガンマ補正]を[1.0]に設定した場合、印刷結果は画面表示よりも明るくなります。これは、多くのモニタの本来のガンマ値が、1.4 ~ 1.8 ぐらいであるためです。

- **6** [色設定] ダイアログの [OK] をクリックします。
- 7 「プリント」をクリックします。

カラープリンタの場合

カラーモードを設定する

1 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

2 [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。

[印刷品質] パネルが表示されます。

[カラーモード] で印刷するカラーモードを選択します。



設定内容は、以下の通りです。

[モノクロ]	カラーの原稿でも黒のみで印刷します。
[フルカラー]	CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の4色で印刷します。
[カラー / モノクロ自動切替]	原稿の種類によって、カラー印刷とモノクロ印刷 を自動的に切り替えます。

- ✓ メモ [カラー / モノクロ自動切替]を選択した場合、アプリケーションの出力によっては一部 のモノクロページがフルカラーモードで印刷されることがあります。
 - [カラー/ モノクロ自動切替] を選択した場合、[フルカラー]、[モノクロ] で印刷したと きよりも印刷が遅くなることがあります。
 - [プリント] をクリックします。

カラー/モノクロの詳細な設定をする

7 アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

2 [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。

[印刷品質] パネルが表示されます。

[色設定] をクリックします。



[色設定] ダイアログが表示されます。

[色調整] シートを表示し、必要に応じて以下の項目を設定します。



設定内容は、以下の通りです。

[調整領域]	調整領域の中央にある [プレビューボタン] を上下左右に移動させて色の調整を行います。 [プレビューボタン] が中央にあるときは、画像は調整されていません。調整のしかたは以下の3種類あります。 ・調整領域の周囲にある各色のボタンをクリックすると、クリックした色を1段階ずつ強くすることができます。 ・調整領域内の希望する色をクリックすると、クリックした場所に [プレビューボタン] が移動します。 ・中央にある [プレビューボタン] を希望する色の上にドラッグします。
[明るさ]	印刷するときの明るさを調整します。[明るさ] のつまみを左右にドラッグして調整します。右へ動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。
[コントラスト]	印刷するときのコントラストを調整します。[コントラスト] のつまみを左右にドラッグして調整します。右へ動かすとコントラストが強くなり、左へ動かすとコントラストが弱くなります。

Øメモ

コントラストを強くすると、暗い部分と明るい部分の差が大きくなり、シャープな画像になります。逆に、コントラストを弱くすると暗い部分と明るい部分の差が小さくなります。

5 [マッチング] シートを表示し、必要に応じて以下の項目を設定します。



[マッチングモード]	色補正の処理方法を設定します。 ・ [ドライバ補正モード]: プリンタドライバ (コンピュータ) 側で色の処理を行います。 ・ [ガンマ補正]: 色の設定を行わずに印刷します。[ガンマ補正]を設定する場合は、本項目を設定してください。
[マッチング方法]	マッチングを行うときに、どの要素を優先させるかを設定します。
[モニタ・スキャナの設定]	使用中のモニタまたはスキャナに合わせて適切な項目を選 択します。
[ガンマ補正]	[マッチングモード] を [ガンマ補正] に設定した場合は、 マッチングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。

∅ メモ

ガンマ補正を設定すると、原稿中の最も明るい部分や最も暗い部分を損なわないように、印刷結果の明るさを調節できます。出力した結果が元の画像に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどにお使いください。設定数値が大きいほど暗く印刷されます。 [ガンマ補正]を [1.0] に設定した場合、印刷結果は画面表示よりも明るくなります。これは、多くのモニタの本来のガンマ値が、1.4 ~ 1.8 ぐらいであるためです。

- **6** [色設定] ダイアログの [OK] をクリックします。
- 7 [プリント] をクリックします。

きれいにカラー印刷する(LBP5200、LBP5000のみ)

次の手順でカラーの原稿を印刷するときれいに印刷することができます。

写真のデータをきれいに印刷する

写真の原稿を印刷する場合は、以下の設定を行って印刷します。設定を [プリセット] に登録しておくと便利です。

7プリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。


- **2** [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。 [印刷品質] パネルが表示されます。
- 3 [カラーモード] で、[フルカラー] を選択します。



4 [品質設定] をクリックします。

[品質設定] ダイアログが表示されます。

5 [階調] で [高階調 2]、[カラー中間調] / [中間調] で [色調]、[グレー補償] で [使わない] を選択し、[OK] をクリックします。



6 [色設定] をクリックします。

[色設定] ダイアログが表示されます。

7 [マッチング] シートを表示し、以下のとおりに設定します。



[マッチングモード]	[ドライバ補正モード]
[マッチング方法]	[写真調]

- [色設定] ダイアログの [OK] をクリックします。
- 9 [プリント] をクリックします。


色つきの線や文字のデータをきれいに印刷する

色つきの線や文字が含まれている原稿を印刷する場合は、以下の設定を行って印刷します。 設定を [プリセット] に登録しておくと便利です。

アプリケーションソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。

[プリント] ダイアログが表示されます。

- **2** [プリント] ダイアログで、[印刷品質] パネルを選択します。 「印刷品質] パネルが表示されます。
- 3 [カラーモード] で、[フルカラー] を選択します。




4 [品質設定] をクリックします。

[品質設定] ダイアログが表示されます。

5-17

5 [階調] で [高階調 2]、[カラー中間調] / [中間調] で [解像度]、[グレー補償] で [すべて] を選択し、[OK] をクリックします。



- **6** [色設定] をクリックします。 [色設定] ダイアログが表示されます。
- 7 [マッチング] シートを表示し、以下のとおりに設定します。



[マッチングモード]	[ドライバ補正モード]
[マッチング方法]	[鮮やかな色に]

- 8 [色設定] ダイアログの [OK] をクリックします。
- 9 [プリント] をクリックします。

設定内容は、以下の通りです。

困ったときには



ヘメロエ ポリン・ケ ドー ノ	ソバヘは田ナルチルモーデル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11 711++
しみピー ノリ ノタ トフィ	'バの使用中に生じたトラブル	アンひょいりゅうけん しょしし 記品	いんいます

凩~	たとき	=1.7.14	•									- 0	3_2

困ったときには

プリンタドライバを使用したときのトラブルへの対処法について説明します。

印刷できない

- **原因 1** プリンタと Macintosh が正しく接続されていない。
- **処 置** プリンタと Macintosh が USBケーブルで正しく接続されているかを確認してください。
- 原因2 プリンタの電源がオンになっていない。
- 処 置 プリンタの電源をオンにしてください。

[プリントセンター] / [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントとファクス] にプリンタ名が表示されない

- **原因 1** プリンタと Macintosh が正しく接続されていない。
- **処 置** プリンタと Macintosh が USBケーブルで正しく接続されているかを確認してください。
- 原因2 プリンタの電源がオンになっていない。
- **処 置** プリンタの電源をオンにしてください。
- **原因3** プリンタドライバが正しくインストールされていない。
- **処 置** プリンタドライバを再度インストールしてください。インストール方法については「お読みください」を参照してください。

印刷すると、「手差し給紙口に用紙がセットされています」というメッセージが表示され、手差し給紙口から印刷できない(LBP5000、LBP3300 のみ)

- 原 因 [給紙] パネルの [給紙部] を [自動] に設定していると、以下の用紙タイプは給紙力セットを優先するため、手差し給紙口から印刷できない。
 - LBP5000:全ての用紙タイプ
 - LBP3300: [普通紙]、[普通紙 L]、[厚紙 1]
- **処 置** メッセージが表示されている画面で [ジョブを削除] をクリックしてから、[給紙] パネルの [給紙部] を [手差し給紙口] に設定して印刷しなおしてください。

いつまでたっても出力されない

- **原 因** カラー写真のようにファイルサイズが大きいデータが原稿に貼り付けられており、印刷に時間がかかっている。
- **処 置** 印刷可ランプがついているときは、しばらくお待ちください。(LBP5200、LBP5000、LBP3500、LBP3300のみ)

データの種類によって印刷できない

- 原 **因** 複雑なデータを印刷した場合、コンピュータ上での処理に時間がかかり、プリンタ側でタイムアウトが発生した。
- **処 置** [特別処理] パネルの [データの送信方法] を [全ページデータを一括してプリンタに送る] に設定してプリントしなおしてください。

印刷結果の端が欠けてしまう

- **原因 1** アプリケーションソフトウェア上の原稿のサイズと、プリンタに出力する用紙のサイズ(出力サイズ)が異なっている。
- **処 置** [ページ属性] パネルの [拡大縮小] で、縮小方向に倍率を設定してください。
- **原因 2** アプリケーションソフトウェアの余白の設定が本プリンタの有効印字領域外に設定されているデータをプリントした。
- **処 置** プリンタの有効印字領域は用紙周囲から上下左右 5mm(封筒は 10mm)を除いた領域です。データの周囲に 5mm 以上(封筒は 10mm 以上)の余白を取ってください。
- 重要 LBP3000 の有効印字領域は用紙周囲から上 4mm、下 6mm、左 5mm、右 5mm(はがきは上下左右 5mm、封筒は上 10mm、下 10mm、左 10mm、右 7.3mm)を除いた領域です。データの周囲に余白を取ってください。はがきまたは封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、データの周囲が欠けて印刷されることがあります。データをはがきまたは封筒の有効印字領域より少し小さ目に設定することをおすすめします。

グラデーションがきれいに印刷されない

- 原 因 Microsoft PowerPointでカラーのグラデーションデータをモノクロで印刷している。
- **処 置** [印刷品質] パネルの [品質設定] をクリックして、[品質設定] ダイアログを表示し、[グラデーションをきれいに印刷する] にチェックマークを付けて印刷しなおしてください。

付録



参考となる	はおにつ	いて影明し	ています
変を とはる	い有型しょう	いて説明し	んいます。

索引	 7-2

英数字

PDF ファイル, 4-12

あ

明るさ, 5-8, 5-12 色調整, 5-11 色の設定, 5-7 色フィルタの指定, 4-8 印刷 きれいにカラー印刷する, 5-14 原稿と異なるサイズの用紙に印刷する, 3-9 スケジュールの設定, 4-2 中止/中断/再開, 3-35

> 3-16 ページの順番を変える, 4-4 両面印刷, 3-26

複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する,

印刷する, 2-18 印刷できる用紙サイズ, 3-11 印刷の向き, 3-7 印刷の向きを 180 度回転する, 3-25 印刷品質の設定, 5-2 印刷方向の指定, 3-7 印刷方法, 3-26 印刷前のプリンタ情報設定, 2-16 印字位置の調整, 4-26 お気に入り 追加, 3-33

か

階調,5-5 拡大縮小. 3-8 カスタムサイズを管理, 4-35 カスタム用紙サイズ, 4-33 カラー/モノクロ自動切替.5-10 カラー/モノクロの詳細設定,5-10 カラー中間調,5-5 カラーモードの設定, 5-9 ガンマ補正, 5-9, 5-13 キャリブレーション, 4-24 給紙部. 3-19 給紙方法の指定, 3-18 境界線.3-17 鏡像にする.3-25 グラデーションをきれいに印刷する,5-3,5-6 クリーニング, 4-20 グレー補償.5-6 コントラスト, 5-8, 5-12

†

仕上げ方法の設定, 3-24 消耗品 / カウンタ情報, 4-31 スーパースムーズを使う, 5-3

た

中間調, 5-3, 5-6 調整領域, 5-12 手差しで続けて印刷する, 3-20 特殊印字処理, 3-25 とじしろ, 3-27 とじ方向, 3-27 トナー節約モードを使う, 3-32, 5-3, 5-6 トナー濃度, 3-30, 5-3, 5-6 トナー濃度の設定, 3-29 ドラフトモード, 3-32, 5-3, 5-6 トラブル . 6-2

は

排紙先を指定する, 3-22 はがきを使用するときの注意, 3-12 必要なシステム環境, 2-2 表紙ページの印刷. 4-10 品質設定,5-4 部数, 3-14 部数の設定.3-14 プリンタステータスプリント, 4-25 プリンタドライバ アンインストール, 2-23 インストール . 2-4 プリンタドライバヘルプ, 2-21 プリンタリストに登録する Mac OS X 10.2.8~10.3.xの場合, 2-9 Mac OS X 10.4.x の場合 . 2-11 Mac OS X 10.5.x の場合. 2-13 プリントモニタ, 4-15 [オプション] メニュー, 4-17 起動. 4-15 [ファイル] メニュー, 4-16 [プリンタ] メニュー, 4-16 フルカラー.5-10 ページ. 3-14 ページ数/枚,3-16 ページの順序. 4-5 ページの順序を逆にする, 4-4 ページ節囲の設定 . 3-14 方向, 3-7

ま

マッチング. 5-8. 5-12 マッチング方法, 5-9, 5-13 マッチングモード, 5-9, 5-13 モニタ・スキャナの設定, 5-9, 5-13 モノクロ,5-10 モノクロ中間調.5-6

ゃ

ユーザ定義用紙の設定, 4-33 用紙サイズ.3-2.3-11 用紙サイズの指定, 3-2 用紙サイズの登録. 4-30 用紙タイプ.3-6 用紙タイプの指定,3-4

5

両面印刷, 3-26 レイアウト方向, 3-17

わ

枠線, 3-17

7-3

|消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Camon キャノン株式会社・キャノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ: http://canon.jp

R-IJ-1279AF © CANON INC. 2006